

⑤ bget [~~#n~~, adr, len]

Lire le fichier n et metre le resultat en adr  
len octets dans  
(defaut 1)

```

YBGET: BSR  XCANA2A      #n   en lecture ("I" ou "U")
        BSR  DECCRVE
        MOVE.L  D0, -
        BSR  WADR        d3
        MOVE.L  D3, -(SP)
        BSR  WVGA
        MOVE.L  (SP)+, A1   adr
        MOVE.L  (SP)+, A6
        TST.L  D3
        BLE  ERRRG
        MOVE.L  A6, -(SP)
        MOVE.L  A1, A6
        BSR  RDCAN      lit sans vérif
        MOVE.L  (SP)+, A6
        RTS

```